

## +12V

Röd kabel

Anslut till batteripol



Se bild

## Jord

Svart kabel

Anslut till jordpol

Se bild



## Signal innerbelysning



Vit kabel (valfri att kopplas in)

Gör att angel eyes tänds vid upplåsning av bilen

Anslut till innerbelysning (t. ex. golvbelysning vid handskfack)

Går att dra igenom torpedväggen bakom batteri & jordpol.

## Signal +12V ACC

Röd kabel

Anslut till +12V ACC

Denna kabel ska anslutas till en kabel som ger +12v när tändningen är i läge 2 t. ex. positionsljus

