

Koppla in på positionsljus
Röd kabel = +12V
Svart kabel = Jord

Bluetooth 4.0



Scanna QR koden
på din styrenhet
för att ladda ner app

IR mottagare
till fjärrkontroll

Anslut till angel eyes